


Instruções de Operação



Freio de disco duplo BMG..T para aplicações de teatro

Edição 04/2010 16943643 / PT






Índice



Índice

1	Infor	mações gerais	4
	1.1	Utilização das instruções de operação	4
	1.2	Normas aplicáveis	
	1.3	Estrutura das informações de segurança	5
	1.4	Direito a reclamação em caso de defeitos	5
	1.5	Exclusão da responsabilidade	
	1.6	Informação sobre direitos autorais	6
2	Infor	mações de segurança	7
	2.1	Notas preliminares	
	2.2	Informações gerais	
	2.3	Utilizador alvo	8
	2.4	Uso recomendado	8
	2.5	Documentação aplicável	9
	2.6	Transporte	9
3	Unid	ade base	10
-	3.1	Estrutura geral	
	3.2	Designação da unidade	
	3.3	Opção micro-interruptor para monitorização das funções e do	
		desgaste	11
4	Insta	ılação	12
	4.1	Instalação mecânica	
	4.2	Instalação eléctrica	12
5	Colo	cação em funcionamento	14
6		stência	
J	6.1	Inspecção e manutenção do freio BMGT	
	6.2	Períodos de inspecção e manutenção	
	6.3	Teste da função de frenagem de circuito duplo	
	6.4	Inspecção / manutenção do micro-interruptor	
	6.5	Serviço de Apoio a Clientes	
	6.6	Reciclagem	
7	Infor	mação técnica	2
-	7.1	Entreferro, binários de frenagem, espessura mínima dos discos	
	- •	do freio	25
	7.2	Controladores possíveis para o freio	26
	7.3	Correntes de serviço do freio BMGT	26
8	Certi	ificado	27
9		e de endereços	
J		•	
	Índia	20	20





1 Informações gerais

1.1 Utilização das instruções de operação

As instruções de operação são parte integrante das unidades e incluem informações importantes para o seu funcionamento e manutenção. As instruções de operação destinam-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, colocação em funcionamento e manutenção das unidades.

As instruções de operação têm que estar sempre acessíveis e legíveis. Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e compreenderam completamente as instruções de operação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

1.2 Normas aplicáveis

A avaliação de segurança do freio de disco duplo BMG..T é realizada com base nas seguintes normas e classes de segurança:

Normas aplicáveis			
	Classe de segurança / normas aplicadas	•	Safety Integrity Level (SIL), segundo IEC 61508 Performance Level (PL), segundo EN ISO 13849-1





1.3 Estrutura das informações de segurança

1.3.1 Significado das palavras do sinal

A tabela seguinte mostra o significado das palavras do sinal para as informações de segurança, indicações sobre danos e outras observações.

Palavra do sinal	Significado	Consequências se não observado	
▲ PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves	
▲ AVISO!	Situação eventualmente perigosa	Morte ou ferimentos graves	
▲ CUIDADO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos ligeiros	
ATENÇÃO!	Eventuais danos materiais	Danos no sistema de accionamento ou no meio envolvente	
NOTA	Observação ou conselho útil: Facilita o manuseamento do sistema de accionamento.		

1.3.2 Estrutura das informações de segurança específicas a determinados capítulos

As informações de segurança específicas aplicam-se, não só a uma determinada acção, mas também a várias acções dentro de um assunto específico. Os símbolos utilizados advertem para um perigo geral ou específico.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança específica:



▲ PALAVRA DO SINAL!

Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

• Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

1.3.3 Estrutura das informações de segurança integradas

As informações de segurança integradas estão directamente integradas na acção antes do passo que representa um eventual perigo.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança integrada:

A PALAVRA DO SINAL! Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.


1.4 Direito a reclamação em caso de defeitos

Para um funcionamento sem irregularidades e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção e seguir as informações destas instruções de operação. Como tal, leia atentamente as instruções de operação antes de trabalhar com a unidade!

1.5 Exclusão da responsabilidade

A observação das instruções de operação é pré-requisito para um funcionamento seguro dos motores eléctricos, e para que possam ser conseguidas as características do produto e o rendimento especificado. A SEW-EURODRIVE não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes da não observação das informações contidas nas instruções de operação. Neste caso, é excluída qualquer responsabilidade relativa a defeitos.





1.6 Informação sobre direitos autorais

© 2010 – SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.

É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização, total ou parcial, desta documentação.



2 Informações de segurança

As informações de segurança básicas abaixo apresentadas devem ser lidas com atenção a fim de serem evitados danos pessoais e materiais. Garanta que estas informações de segurança básicas são sempre observadas e cumpridas. Garanta, igualmente, que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e compreenderam completamente as instruções de operação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

2.1 Notas preliminares

As indicações de segurança seguintes referem-se principalmente à utilização de freios de disco duplo BMG..T para aplicações de teatro. Se forem utilizados redutores e motores, consulte também as informações de segurança dos redutores e dos motores nas instruções de operação correspondentes.

Consulte também as notas suplementares de segurança apresentadas nos vários capítulos destas instruções de operação.

2.2 Informações gerais



▲ PERIGO!

Durante a operação, os motores, os moto-redutores e os freios poderão possuir, de acordo com os seus índices de protecção, partes sob tensão, condutoras ou em movimento/rotação, bem como superfícies quentes.

Morte ou ferimentos graves.

- Todo o trabalho relacionado com o transporte, armazenamento, instalação/montagem, ligações eléctricas, colocação em funcionamento, manutenção e reparação pode ser executado apenas por técnicos qualificados e tendo em consideração os seguintes pontos:
 - as instruções de operação correspondentes
 - os sinais de aviso e de segurança no motor/moto-redutor
 - todos os outros documentos do projecto, instruções de operação e esquemas de ligações
 - os regulamentos e as exigências específicos do sistema
 - os regulamentos nacionais/regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes
- · Nunca instale unidades danificadas.
- Em caso de danos, é favor reclamar imediatamente à empresa transportadora.

A tensão de alimentação tem sempre que ser desligada antes de serem realizados quaisquer trabalhos nos componentes eléctricos do sistema.

A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação ou a operação incorrectas do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos e ferimentos graves.

Para obter mais informações consulte a documentação.



Informações de segurança Utilizador alvo

2.3 Utilizador alvo

Os trabalhos mecânicos só podem ser realizados por pessoal devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado, todas as pessoas familiarizadas com a montagem, instalação mecânica, eliminação de anomalias e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da mecânica (por exemplo, engenheiro mecânico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento das informações contidas nestas instruções de operação.

Os trabalhos electrotécnicos podem ser realizados apenas por pessoal técnico devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado, todas as pessoas familiarizadas com a instalação eléctrica, colocação em funcionamento, eliminação de anomalias e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da electrotecnia (por exemplo, engenheiro electrotécnico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento das informações contidas nestas instruções de operação.

Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto, devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.

2.4 Uso recomendado

Os freios de disco duplo BMG..T são certificados como componentes seguros de equipamentos móveis ou sistemas rígidos para aplicações de teatro, segundo as normas DIN 56950, EN 954-1, EN ISO 13849-1 e BGV C1. Os accionamentos equipados com o freio BMG..T têm que cumprir as exigências especificadas nas normas mencionadas. Em especial, tem de ser observado o capítulo "Mecanismos accionadores".

Os dados técnicos e a informação sobre as condições de funcionamento permitidas estão indicados na chapa de características e na documentação.

Não é permitida uma reinstalação do freio de disco duplo BMG..T.

Os requisitos para o relé de paragem de emergência, bem como as variantes de comutação admitidas, estão definidos nas secções seguintes e deverão ser rigorosamente tomados em consideração.

O fabricante da máquina/do sistema tem sempre que realizar uma análise dos riscos específicos da máquina/do sistema. Nesta análise, tem de ser levado em consideração o uso do freio de disco duplo BMG..T para aplicações de teatro.

O equipamento de comutação da alimentação externa do freio tem de cumprir, no mínimo, a categoria 3, segundo EN 954-1, nível de desempenho "d", segundo EN ISO 13849-1, ou uma norma nacional equivalente.

Para impedir o desbloqueio involuntário do freio em operação, não aparafuse a alavanca do desbloqueador manual do freio. Não é permitido transformar o freio de modo a permitir um alívio manual.

É fundamental que todas as indicações sejam respeitadas!



2.5 Documentação aplicável

Além disso, deve ser observada a seguinte publicação:

 Instruções de Operação "Motores trifásicos DR/DV/DT/DTE/DVE, Servomotores assíncronos CT/CV".

2.6 Transporte

No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informe imediatamente a transportadora. Tais danos podem comprometer a colocação em funcionamento.







3 Unidade base

3.1 Estrutura geral

A figura seguinte ilustra, a título de exemplo, um desenho seccional e serve como informação auxiliar às listas de peças sobressalentes. De acordo com o tamanho e a versão do freio, podem ocorrer algumas diferenças!

A figura seguinte mostra a estrutura geral do freio BMG..T:





1221413643

[4	42]	Tampa do freio	[61]	Porca sextavada com retenção
[4	49]	Prato de pressão	[65]	Anel de pressão
[50]	Mola do freio	[66]	Cinta de vedação
[52]	Disco estacionário do freio	[67]	Contra mola
[53]	Desbloqueador manual	[68]	Disco do freio completo
[54]	Bobina do freio completa	[69]	Mola anular
[56]	Perno roscado	[73]	Disco do freio
[57]	Mola cónica	[95]	Junta de vedação
[58]	Porca sextavada com retenção	[157]	Abraçadeira
[59]	Pino de fixação	[265]	Mola do freio, vermelha
[6	60]	Perno roscado		



3.2 Designação da unidade

As seguintes combinações de motor/freio são permitidas para aplicações de teatro:

Tipo de freio	Para motor do tamanho	Binário de frenagem nominal [Nm]
BMG4T	DT(E)90	32 (2 x 16)
		20 (2 x 10)
		40 (2 x 20)
	DV(E)100	32 (2 x 16)
		20 (2 x 10)
	DV(E)112	60 (2 x 30)
	DV(L)112	37 (2 x 18,5)
BMG8T		75 (2 x 37,5)
	DV(E)132S	60 (2 x 30)
		37 (2 x 18,5)
	DV(E)132M	100 (2 x 50)
BMG15T	DV(E)132ML	150 (2 x 75)
	DV(E)160M	100 (2 x 50)
BMG32T	DV(E)160L	300 (2 x 150)
		200 (2 x 100)
	DV(E)180	400 (2 x 200)
		300 (2 x 150)
		200 (2 x 100)
	21//21/20	400 (2 x 200)
BMG62T	DV(E)200 DV(E)225	300 (2 x 150)
		200 (2 x 100)

3.3 Opção micro-interruptor para monitorização das funções e do desgaste

Um micro-interruptor com retorno automático é instalado opcionalmente como contacto NA, para monitorização do funcionamento, ou como contacto NF, para monitorização do desgaste, e, desta forma, disponibiliza ao controlador de alto nível um sinal livre da tensão.

A monitorização simultânea das funções de desgaste pode ser implementada instalando dois micro-interruptores.



4 Instalação

4.1 Instalação mecânica



NOTA

Na operação normal, a alavanca do desbloqueador manual do freio não pode estar aparafusada, pois impede o desbloqueio involuntário do freio.

Antes da montagem, verifique se estão cumpridos os seguintes pontos:

- As informações da chapa de características do moto-redutor estão de acordo com a tensão de alimentação.
- O accionamento n\u00e3o est\u00e1 danificado em consequ\u00e9ncia do transporte ou armazenamento.
- A temperatura ambiente está entre -20 °C e +40 °C, ou de acordo com os dados do projecto
- Não há óleo, ácido, gás, vapor, radiação, etc. prejudiciais à unidade
- A altitude de instalação máx. é 1000 m acima do nível do mar, ou de acordo com os dados do projecto

4.2 Instalação eléctrica

Observe os seguintes pontos ao efectuar a instalação eléctrica:

Em relação à segurança dos equipamentos de comutação, esta tem de cumprir, no mínimo, a categoria 3, segundo EN 954-1, nível de desempenho "d", segundo EN ISO 13849-1, ou uma norma nacional equivalente.

A categoria de utilização dos contactores do sistema de controlo do freio tem de ser, no mínimo, AC-3 em concordância com a norma EN 60947-4-1, ou uma norma nacional equivalente.

O freio é desbloqueado electricamente. O freio é aplicado mecanicamente depois de a tensão ter sido desligada.

- Ligue o freio de acordo com o esquema de ligações fornecido.
- A tensão de alimentação tem de estar dentro da gama de valores de tensão nominal da bobina do freio (ver capítulo "Informação técnica").

O freio só pode ser colocado em funcionamento com o controlador do freio da SEW previsto (ver capítulo "Informação técnica").

Verifique as secções rectas do cabo - correntes de operação (ver capítulo "Informação técnica").

- Aplique a tensão do freio de acordo com a chapa de características.
- Ligue o controlador do freio de acordo com o esquema de ligações fornecido com o freio.
- Para motores da classe de temperatura 180 (H), instale o rectificador do freio no quadro eléctrico!
- Use como cabos de ligação apenas cabos em cobre com as seguintes gamas de temperaturas: Gama de temperatura: 60/75 °C.

Cumpra as regulamentações fornecidas pelas organizações profissionais correspondentes à Segurança de Utilização no que respeita à protecção devida a falta de fase e circuitos relevantes / alterações de circuitos!





4.2.1 Ligação da opção micro-interruptor

A unidade de diagnóstico deve ser ligada de acordo com os esquemas de ligações fornecidos com o motor. Observe as correntes limite permitidas:

Limites permitidos			
Tensão de alimentação máxima	250 V _{CA}		
Corrente máxima	3 A		

Limites permitidos			
Baixa tensão máxima	24 V _{CA} ou 24 V _{CC}		
Corrente máxima	0,1 A		

Uma alteração posterior para baixa tensão não é permitida.

Monitorização das funções	Monitorização do desgaste	Monitorização das funções e do desgaste
[1] BK [2] BN1 BU1	[1] BK BK [2] BN1 BU1	[1] BK [3] BN1 [2] BN2 [2] BN2 [2]
[1] Freio [2] Micro-interruptor MP321-1MS	[1] Freio [2] Micro-interruptor MP321-1MS	[1] Freio [2] Micro-interruptor MP321-1MS [3] Monitorização das funções [4] Monitorização do desgaste
1145889675	1145887755	1145885835



5 Colocação em funcionamento

Ao colocar o equipamento em funcionamento, observe, além das informações de segurança destas instruções de operação, as informações de segurança das instruções de operação do motor e as determinações legais e da organização profissional aplicáveis.





6.1 Inspecção e manutenção do freio BMG..T

Observe os seguintes pontos ao efectuar a inspecção e a manutenção do freio:

- Use apenas peças de origem de acordo com a lista de peças em vigor!
- Sempre que substituir a bobina do freio, substitua também o controlador do freio e vice versa!
- Desligue o motor e o freio antes de iniciar os trabalhos e tome medidas contra o seu arranque involuntário!
- Para os freios BM/BMG, aplicam-se as informações apresentadas nas instruções de operação "Motores trifásicos DR/DV/DT/DTE/DVE, servomotores assíncronos CT/CV"!



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a queda da carga suspensa.

Morte ou ferimentos graves.

- · Bloqueie o equipamento fixo e móvel.
- · Baixe o equipamento fixo e móvel.



▲ CUIDADO!

Durante o funcionamento, a superfície do accionamento poderá alcançar temperaturas elevadas.

Perigo de queimaduras.

Deixe o motor arrefecer antes de começar os trabalhos.

6.1.1 Tabela das ferramentas auxiliares

Na tabela seguinte, são indicadas as referências dos calços distanciadores necessários para os testes de verificação da dinâmica. Para os testes de verificação, são necessários três calços distanciadores.

Freio	Referência do calço distanciador
BMG4T	594 865 7
BMG8T	594 866 5
BMG15-62T	594 864 9

Os calços distanciadores não estão incluídos no kit de entrega do freio.



Períodos de inspecção e manutenção

6.2 Períodos de inspecção e manutenção

Os períodos de inspecção/manutenção necessários devem ser calculados individualmente pelo fabricante do sistema de acordo com os documentos de projecto e em concordância com as determinações aplicáveis da organização profissional. De acordo com as determinações "BGV C1" da organização profissional, freios para aplicações de teatro devem ser sujeitos a um controlo anual.

O freio BMG..T pode ser desmontado apenas por pessoal técnico especializado e qualificado.



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a queda da carga suspensa.

Morte ou ferimentos graves.

 Antes de iniciar a manutenção, remova eventuais cargas existentes no equipamento móvel e o sistema rígido.

6.3 Teste da função de frenagem de circuito duplo

Os freios BMG..T podem ser verificados de forma estática ou dinâmica. Uma verificação estática pode não ser adequada para certas aplicações (por ex., devido a binários de referência maiores). O operador do sistema deve determinar que procedimento deverá ser realizado e a frequência das inspecções (para mais informações, consulte o capítulo "Períodos de inspecção e de manutenção").

Os binários de referência a aplicar são apresentados na tabela seguinte. Independentemente do tipo de inspecção aplicado, a inspecção deverá ser sempre realizada por pessoal técnico especializado e qualificado!

Tipo de freio	Binário de frenagem nominal [Nm]	Binário de carga permitido [Nm]	Binário de refe- rência dinâmico [Nm]	Binário de refe- rência estático [Nm]
	40 (2 x 20)	13	16	32
BMG4T	32 (2 x 16)	10,5	13	26
	20 (2 x 10)	6,5	8	16
	75 (2 x 37,5)	25	31	62
BMG8T	60 (2 x 30)	20	25	50
	37 (2 x 18,5)	12	15	30
BMG15T	150 (2 x 75)	50	62	125
BIVIG 131	100 (2 x 50)	35	44	88
	400 (2 x 200)	70	87,5	175
BMG32T	300 (2 x 150)	100	125	250
	200 (2 x 100)	135	169	338
	400 (2 x 200)	70	87,5	175
BMG62T	300 (2 x 150)	100	125	250
	200 (2 x 100)	135	169	338



6.3.1 Verificação dinâmica de acordo com a norma DIN 56950

Os freios BMG..T possuem uma função de frenagem de circuito duplo. No caso da falha de um dos circuitos de frenagem, o segundo circuito é capaz de suportar a carga. A secção seguinte descreve como verificar a eficiência deste sistema de frenagem de apoio. Este controlo decorre nos intervalos definidos pelo operador do sistema (consulte o capítulo "Períodos de inspecção e de manutenção"), removendo um dos dois discos do freio do fluxo de carga e aplicando calços distanciadores.

- 1. Bloqueie ou baixe o equipamento móvel e o sistema rígido.
 - ▲ PERIGO! Perigo de esmagamento devido a queda da carga suspensa.

Morte ou ferimentos graves.

- Todos os trabalhos no equipamento fixo e móvel devem ser realizados, apenas, por técnicos especializados.
- Bloqueie o equipamento fixo e móvel.
- Baixe o equipamento fixo e móvel.
- 2. Remova a tampa de protecção e o encoder.
- 3. Remova a cinta de vedação.
- 4. Desbloqueie o freio electricamente ou à mão.
- 5. Remova um dos discos do freio do fluxo de carga aplicando três calços distanciadores por cima dos pernos (ver figura apresentada na página seguinte). Ao fazê-lo, desaperte os parafusos de ajuste [3] dos calços distanciadores [1] rodando-os para a esquerda até o disco do freio [4] deixar de estar operacional.
- 6. Aplique o freio.
- Ajuste o entreferro do disco do freio no sentido do fluxo da carga para 0,25 mm (ver capítulo "Inspecção / Manutenção" das instruções de operação dos motores trifásicos).
- 8. O sistema de frenagem ligado ao fluxo de carga, ou seja, o sistema que não foi separado através dos calços distanciadores, tem de conseguir obter o binário de referência dinâmico definido na tabela seguinte (125 % do binário de carga permitido).

Tipo de freio	Binário de frenagem nominal [Nm]	Binário de carga permitido [Nm]	Binário de referência dinâmico [Nm]
	40 (2 x 20)	13	16
BMG4T	32 (2 x 16)	10,5	13
	20 (2 x 10)	6,5	8
	75 (2 x 37,5)	25	31
BMG8T	60 (2 x 30)	20	25
	37 (2 x 18,5)	12	15
BMG15T	150 (2 x 75)	50	62
DIVIG151	100 (2 x 50)	35	44
	400 (2 x 200)	135	169
BMG32T	300 (2 x 150)	100	125
	200 (2 x 100)	70	87,5
	400 (2 x 200)	135	169
BMG62T	300 (2 x 150)	100	125
	200 (2 x 100)	70	87,5



Teste da função de frenagem de circuito duplo

- 9. Remova os calços distanciadores.
 - ▲ PERIGO! Perigo de esmagamento devido a queda da carga suspensa.

Morte ou ferimentos graves.

- Todos os trabalhos no equipamento fixo e móvel devem ser realizados, apenas, por técnicos especializados.
- Bloqueie o equipamento fixo e móvel.
- Baixe o equipamento fixo e móvel.
- 10. Repita os passos 4 a 9 para o segundo disco do freio.
- 11. Volte a ajustar o entreferro.
- 12. Instale a cinta de vedação.
- 13. Monte a tampa de protecção e o encoder.

Se um dos sistemas de freio não conseguir obter o binário de referência dinâmico definido na tabela durante o controlo, a função de frenagem de circuito duplo não é garantida.




▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a queda da carga suspensa.

Morte ou ferimentos graves.

- Termine imediatamente o teste.
- Pare o equipamento fixo e móvel.
- Desmonte o freio e verifique-o.

A figura seguinte mostra o teste da função de frenagem de circuito duplo com calços distanciadores:



1221411211

- [1] Calço distanciador (3x)
- [2] Entreferro
- [3] Parafuso de ajuste
- [4] Disco do freio fora do fluxo de carga
- [5] Disco do freio no fluxo de carga



Teste da função de frenagem de circuito duplo

6.3.2 Teste estático

Os freios das séries BMG..T possuem uma função de frenagem de circuito duplo. O binário de carga admitido durante a operação é muito inferior ao binário de frenagem nominal.

O teste estático descrito nesta secção requer que os elementos de transmissão sejam suficientemente fortes para aguentar os testes. Esta capacidade tem de ser provada antes de realizar os testes.

O teste estático é usado para testar o binário de frenagem total de cada um dos discos do freio. Para tal, ambos os sistemas de frenagem são colocados simultaneamente sob carga. O binário de referência estático deve ser escolhido de acordo com a tabela seguinte e aplicado depois de o equipamento móvel ou o sistema rígido ter sido bloqueado ou baixado.

Tipo de freio	Binário de frenagem nominal [Nm]	Binário de carga permitido [Nm]	Binário de referência estático [Nm]
	40 (2 x 20)	13	32
BMG4T	32 (2 x 16)	10,5	26
	20 (2 x 10)	6,5	16
	75 (2 x 37,5)	25	62
BMG8T	60 (2 x 30)	20	50
	37 (2 x 18,5)	12	30
BMG15T	150 (2 x 75)	50	125
DIVIGIO	100 (2 x 50)	35	88
	400 (2 x 200)	70	175
BMG32T	300 (2 x 150)	100	250
	200 (2 x 100)	135	338
	400 (2 x 200)	70	175
BMG62T	300 (2 x 150)	100	250
	200 (2 x 100)	135	338

Para testar os factores de apoio e de segurança num só teste, é aplicado um binário de referência estático de 250 % do binário de carga admitido.

Se o sistema completo não conseguir obter o binário de referência estático definido na tabela durante o controlo, a função de frenagem de circuito duplo não é garantida!



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a queda da carga suspensa.

Morte ou ferimentos graves.

- · Termine imediatamente o teste.
- · Pare o equipamento fixo e móvel.
- · Desmonte o freio e verifique-o.


No lado B, pode ser realizado um teste estático alternativo utilizando uma chave dinamométrica.





Inspecção / manutenção do micro-interruptor 6.4

6.4.1 Estrutura geral



1529021963

- [49] Prato de pressão para microinterruptor
- [66] Cinta de vedação para micro-interruptor
- [555] Micro-interruptor [556] Suporte em ângulo
- [559] Parafuso de cabeça oval
- [557] Pino
- [558] Parafuso sextavado
- [560] Parafuso sextavado
- [561] Perno roscado
- [562] Arruela



Inspecção / manutenção do micro-interruptor

6.4.2 Inspecção / manutenção do micro-interruptor para monitorização das funções



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Desligue o motor antes de iniciar os trabalhos e tome medidas contra o seu arranque involuntário!
- Observe com atenção os seguintes passos!
- Verifique o entreferro de acordo com as informações apresentadas no capítulo "Inspecção / manutenção dos freios BMG05-8, BMG15-62" das instruções de operação "Motores trifásicos DR/DV/DT/DTE/DVE, servomotores assíncronos CT/CV" e ajuste-o, se necessário.
- 2. Aperte o parafuso sextavado [560] contra o actuador do micro-interruptor [555] até este comutar (contactos castanho/azul fechados).
 - Para alcançar a folga axial na rosca, coloque a porca sextavada [561].
- 3. Desaperte o parafuso sextavado [560] até o micro-interruptor [555] voltar a comutar (contactos castanho/azul abertos).
- 4. Para garantir a segurança durante o funcionamento, desaperte o parafuso sextavado [560] ainda 1/6 de volta (0,1 mm).
- 5. Aperte a porca sextavada [561], segurando no parafuso sextavado [560] para evitar que este saia da sua posição.
- 6. Ligue e volte a desligar novamente o freio, verificando se o micro-interruptor abre e fecha com segurança em todas as posições do veio do motor. Para o efeito, rode o veio à mão várias voltas.

6.4.3 Inspecção / manutenção do micro-interruptor para monitorização do desgaste



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do accionamento. Morte ou ferimentos graves.

- Desligue o motor antes de iniciar os trabalhos e tome medidas contra o seu arranque involuntário!
- · Observe com atenção os seguintes passos!
- Verifique o entreferro de acordo com as informações apresentadas no capítulo "Inspecção / manutenção dos freios BMG05-8, BMG15-62" das instruções de operação "Motores trifásicos DR/DV/DT/DTE/DVE, servomotores assíncronos CT/CV" e ajuste-o, se necessário.
- 2. Aperte o parafuso sextavado [560] contra o actuador do micro-interruptor [555] até este comutar (contactos castanho/azul fechados).
 - Para alcançar a folga axial na rosca, coloque a porca sextavada [561].
- 3. Aperte o parafuso sextavado [560] em meia volta na direcção do micro-interruptor [555].
- 4. Aperte a porca sextavada [561], segurando no parafuso sextavado [560] para evitar que este saia da sua posição.
- Se, com o aumento do desgaste dos pratos de pressão, for alcançado o limite de desgaste, o micro-interruptor comuta (contactos castanho/azul abrem) e acciona o relé ou um sinal de aviso.

6.4.4 Inspecção / manutenção do micro-interruptor para monitorização das funções e do desgaste

Instalando dois micro-interruptores no freio, é possível monitorizar os dois estados. Neste caso, ajuste primeiro o micro-interruptor de monitorização do desgaste, e depois o micro-interruptor de monitorização das funções.





6.5 Serviço de Apoio a Clientes

Caso necessite do nosso Serviço de Apoio a Clientes, indique sempre os seguintes dados:

- Informações da chapa de características (completas)
- · Tipo e natureza do problema/anomalia
- · Quando e em que circunstâncias ocorreu a anomalia
- · Possível causa do problema

6.6 Reciclagem

Este produto é constituído por:

- Ferro
- Cobre
- Alumínio
- Plástico

Recicle os elementos de acordo com os regulamentos aplicáveis.





7 Informação técnica

7.1 Entreferro, binários de frenagem, espessura mínima dos discos do freio

Tipo de freio	Para motor do tamanho	Entre	eferro	Ajustes do binário de frenagem			Espessura mínima do disco do freio		
		nom./ mín.	nom./ máx.	Binário de frenagem nominal		. de molas freio		a das molas freio	
		[mm]	[mm]	[Nm]	normal	vermelho	normal	vermelho	[mm]
	DT(E)90			32 (2 x 16)	2	2			
	D1(E)90			20 (2 x 10)		6			
BMG4T				40 (2 x 20)	3		135 150 8	135 151 6	10
	DV(E)100			32 (2 x 16)	2	2			
				20 (2 x 10)		6			
	DV(E)112			60 (2 x 30)	2	2			
	DV(E)112			37 (2 x 18,5)		6			
BMG8T				75 (2 x 37,5)	3		184 845 3	135 570 8	12
	DV(E)132S			60 (2 x 30)	2	2			
				37 (2 x 18,5)		6			
	DV(E)132M	0,2	0,6	100 (2 x 50)		6			
BMG15T	DV(E)132ML			150 (2 x 75)	3		184 486 5	184 487 3	12
	DV(E)160M			100 (2 x 50)		6			
	DV(E)160L			300 (2 x 150)	4				
	DV(L)100L			200 (2 x 100)		8			
BMG32T				400 (2 x 100)	4	4	187 455 1	187 457 8	12
	DV(E)180			300 (2 x 150)	4				
				200 (2 x 100)		8			
				400 (2 x 100)	4	4			
BMG62T	DV(E)200 DV(E)225			300 (2 x 150)	4		187 455 1	187 457 8	12
				200 (2 x 100)		8			

Após o teste de rodagem do motor, poderão ocorrer desvios de $\pm\,0,05$ mm no entreferro causados pelas tolerâncias de paralelismo no disco do freio.

Informação técnica

Controladores possíveis para o freio

7.2 Controladores possíveis para o freio

A SEW-EURODRIVE estipula os seguintes sistemas de controlo do freio como padrão em combinação com freios das séries BMG..T para instalação em caixas de terminais:

	BMG4T	BMG8T	BMG15T	BMG32T/ BMG62T
Alimentação CA	BG/BGE	BGE	BGE	BGE
Alimentação 24 V _{CC}	BS/BSG	BSG	BSG	BSG

Caso pretenda instalar o sistema de controlo do freio no quadro eléctrico, a SEW-EURODRIVE estipula os seguintes sistemas de controlo do freio em combinação com freios das séries BMG..T:

	BMG4T	BMG8T	BMG15T	BMG32T/ BMG62T
Alimentação CA	BMS/BME/BMP	BME/BMP	BME/BMP	BME/BMP
Alimentação 24 V _{CC}	BS/BSG	BSG	BSG	BSG

Em sistemas de accionamento controlados por conversor de frequência, recomenda-se a utilização do módulo de freio seguro BST.

Caso pretenda instalar outros sistemas de controlo do freio, contacte a SEW-EURO-DRIVE para informações sobre outras possibilidades.

7.3 Correntes de serviço do freio BMG..T

Na tabela seguinte são indicadas as correntes de serviço para o freio BMG..T:

	BMG4T	BMG8T	BMG15T	BMG32T	BMG62T
Binário de frenagem nominal máx. [Nm]	40	75	150	400	400
Potência da frenagem [W]	35	40	60	78	78
Relação de corrente de arranque I _B /I _H	-	6,3	7,5	8,5	8,5

Tensão nominal U _N	BMG4T	BMG8T	BMG15T	BMG32T	BMG62T
	I _H [A _{CA}]				
24 V _{CC}	1,30 ¹⁾	1,75 ²⁾	2,65 ²⁾	-	-
230 V _{CA} (208-233)	0,25	0,28	0,42	0,53	0,53
240 V _{CA} (234-261)	0,22	0,25	0,38	0,48	0,48
290 V _{CA} (262-293)	0,20	0,22	0,34	0,42	0,42
400 V _{CA} (370-414)	0,14	0,16	0,24	0,30	0,30
440 V _{CA} (415-464)	0,12	0,14	0,21	0,27	0,27

- 1) Corrente contínua com alimentação CC
- 2) Corrente contínua em caso de operação com BSG
- Corrente de aceleração corrente de arranque de curta duração I_B
- Valor eficaz da corrente de manutenção nos cabos de alimentação do rectificador do freio SEW I_{H}
- Tensão nominal (gama de tensão nominal) U_N

Tolerâncias admitidas para a tensão nominal: Gama de tensão nominal \pm 10 %

Tensão nominal 230 V_{CA} Limite inferior 208 V_{CA} -10 % = 198 V Limite superior 233 V_{CA} +10 % = 256 V





8 Certificado

O freio de disco duplo BMG..T para aplicações de teatro dispõe do seguinte certificado:

 Certificado do produto da Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungs-Verein e.V (RW TÜV)

Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW-EURODRIVE.

Devem ser observados os relatórios de certificação que acompanham os respectivos certificados. As condições estão especificadas nesta publicação. Em particular, devem ser observados os capítulos "Informações de segurança" e "Instalação" e "Colocação em funcionamento".





Alemanha			
Direcção principal Fábrica de produção Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Fábrica de produção / Redutor industrial	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-2970
Assistência Centros de competência	Região Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Região Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo de Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Região Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo de Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Região Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo de Munique)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Ho	otline / Serviço de Assistência a 24-horas	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência na Alema	nha.

França			
Fábrica de produção Vendas Serviço de assistência	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Fábrica de produção	Forbach	SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Nantes	SEW-USOCOME Parc d'activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon	Tel. +33 2 40 78 42 00 Fax +33 2 40 78 42 20





França			
	Paris	SEW-USOCOME	Tel. +33 1 64 42 40 80
		Zone industrielle	Fax +33 1 64 42 40 88
		2 rue Denis Papin	
		F-77390 Verneuil l'Etang	
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência na França.	
Argentina			
Centro de	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.	Tel. +54 3327 4572-84
montagem Vendas		Centro Industrial Garin, Lote 35	Fax +54 3327 4572-21
venuas		Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
		1010 Gaini	mp.//www.sew eurodive.com.di
Argélia			
Vendas	Argel	REDUCOM Sarl	Tel. +213 21 8214-91
1		16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue	Fax +213 21 8222-84
		16200 El Harrach Alger	info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com
		10200 El Hallaoli Aigol	mp.//www.roddoom-d2.com
Austrália			
Centros de	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 3 9933-1000
montagem Vendas		27 Beverage Drive	Fax +61 3 9933-1003
Servico de		Tullamarine, Victoria 3043	http://www.sew-eurodrive.com.au
assistência			enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 2 9725-9900
		9, Sleigh Place, Wetherill Park	Fax +61 2 9725-9905
		New South Wales, 2164	enquires@sew-eurodrive.com.au
África do Sul			
Centros de	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 11 248-7000
montagem Vendas		Eurodrive House	Fax +27 11 494-3104
Serviço de		Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads	http://www.sew.co.za
assistência		Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013	info@sew.co.za
		P.O.Box 90004	
		Bertsham 2013	
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 21 552-9820
		Rainbow Park	Fax +27 21 552-9830
		Cnr. Racecourse & Omuramba Road	Telex 576 062
		Montague Gardens	cfoster@sew.co.za
		Cape Town	
		P.O.Box 36556	
		Chempet 7442	
	Dt	Cape Town	T-1 +07 04 700 0454
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847
		2 Monaco Piace Pinetown	cdejager@sew.co.za
		Durban	000jug01@30w.00.2a
		P.O. Box 10433, Ashwood 3605	
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.	Tel. +27 13 752-8007
	Holopiult	7 Christie Crescent	Fax +27 13 752-8008
			: :
		Vintonia	robermeyer@sew.co.za
		Vintonia P.O.Box 1942	robermeyer@sew.co.za





Áustria			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bruxelas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Assistência Centros de competência	Redutores industriais	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Bielorússia			
Vendas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 http://www.sew.by sales@sew.by
Brasil			
Fábrica de produção Vendas Serviço de assistência	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@bever.bg
Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 electrojemba@yahoo.fr
Canadá			
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal Para mais ende	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 reços consulte os serviços de assistência no Canar	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca





Cazaquistão			
Vendas	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
Chile			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fábrica de produção Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.com.cn
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
	Para mais ender	reços consulte os serviços de assistência na China.	
Colômbia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coreia do Sul			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com





Coreia do Sul			
Coreia do Sui	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.	Tel. +82 51 832-0204
	Dusaii	No. 1720 - 11, Songjeong - dong	Fax +82 51 832-0204
		Gangseo-ku	master@sew-korea.co.kr
		Busan 618-270	aoto. Goon noroaleo
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA	Tel. +225 21 25 79 44
		Société industrielle & commerciale pour l'Afrique	Fax +225 21 25 88 28
		165, Boulevard de Marseille	sicamot@aviso.ci
		26 BP 1115 Abidjan 26	
Croácia			
Vendas	Zagreb	KOMPEKS d. o. o.	Tel. +385 1 4613-158
Serviço de		Zeleni dol 10	Fax +385 1 4613-158
assistência		HR 10 000 Zagreb	kompeks@inet.hr
Dinamarca			
Centro de	Copenhaga	SEW-EURODRIVEA/S	Tel. +45 43 9585-00
montagem		Geminivej 28-30	Fax +45 43 9585-09
Vendas		DK-2670 Greve	http://www.sew-eurodrive.dk
Serviço de assistência			sew@sew-eurodrive.dk
assistencia			
Egipto			
Vendas	Cairo	Copam Egypt	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Serviço de		for Engineering & Agencies	Fax +20 2 22594-757
assistência		33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	http://www.copam-egypt.com/
			copam@datum.com.eg
Emirados Árabes Un	idos		
Vendas	Sharjah	Copam Middle East (FZC)	Tel. +971 6 5578-488
Serviço de		Sharjah Airport International Free Zone	Fax +971 6 5578-499
assistência		P.O. Box 120709	copam_me@eim.ae
		Sharjah	
Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 2 33595 202
		Rybničná 40	Fax +421 2 33595 200
		Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	sew@sew-eurodrive.sk
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Žilina	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513
	Žilina	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514
	Žilina	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513
		SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Žilina Banská Bystrica	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 48 414 6564
		SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566
	Banská Bystrica	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
		SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 55 671 2245
	Banská Bystrica	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254
	Banská Bystrica	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 55 671 2245
Eslovénia	Banská Bystrica	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254
Eslovénia Vendas	Banská Bystrica	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254
	Banská Bystrica Košice	SK-831 06 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk





Espanha			
Centro de montagem Vendas	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es
Serviço de assistência			sew.spain@sew-eurodrive.es
Estónia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
EUA			-
Fábrica de	Região Sudeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
produção		1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
Centro de montagem		P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566
Vendas		Lyman, 3.C. 29303	Fax Assembly +1 664 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
Serviço de assistência			http://www.seweurodrive.com
Centros de	Região Nordeste	SEW-EURODRIVE INC.	cslyman@seweurodrive.com Tel. +1 856 467-2277
montagem	Regiao Nordeste	Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
Vendas		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
Serviço de assistência		Bridgeport, New Jersey 08014	
	Região Centro-	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
	Oeste	2001 West Main Street	Fax +1 937 332-0038
	Dania -	Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Região Sudoeste	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
		30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
	Para mais endered	Hayward, CA 94544 cos consulte os serviços de assistência nos EUA	cshayward@seweurodrive.com
Finlândia			
Centro de	Lahti	SEW-EURODRIVE OY	Tel. +358 201 589-300
montagem	Larra	Vesimäentie 4	Fax +358 3 780-6211
Vendas		FIN-15860 Hollola 2	http://www.sew-eurodrive.fi
Serviço de assistência			sew@sew.fi
Fábrica de	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy	Tel. +358 201 589-300
produção Centro de		Valurinkatu 6, PL 8	Fax +358 201 589-310
montagem		FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	ESG Electro Services Gabun	Tel. +241 741059
		Feu Rouge Lalala	Fax +241 741059
		1889 Libreville Gabun	esg_services@yahoo.fr
Grã-Bretanha			
Centro de	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd.	Tel. +44 1924 893-855
montagem	Hormanion	Beckbridge Industrial Estate	Fax +44 1924 893-702
Vendas		Normanton	http://www.sew-eurodrive.co.uk
Serviço de assistência		West Yorkshire	info@sew-eurodrive.co.uk
	Dub O · · · ·	WF6 1QR	T-I 04004 000044
	Drive Service Ho	tline / Serviço de Assistência a 24-horas	Tel. 01924 896911





Grécia			
Vendas	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Holanda			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.sew-eurodrive.nl info@sew-eurodrive.nl
Hong Kong			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Hungria			
Vendas Serviço de assistência	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
Irlanda			
Vendas Serviço de assistência	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Itália			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Índia			
Escritório Registado Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.co m
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com





Japão			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Latánia			
Letónia			T. 074 0740070
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 6 7139253 Fax +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 ssacar@inco.com.lb
Jordânia Kuwait Arábia Saudita Síria	Beirute	Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut	Tel. +961 1 494 786 Fax +961 1 494 971 info@medrives.com http://www.medrives.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Statybininku 106C LT-63431 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 irmantas@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bruxelas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@sew-eurodrive.be
Malásia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Marrocos			
Vendas	Casablanca	Afit Route D'El Jadida KM 14 RP8 Province de Nouaceur Commune Rurale de Bouskoura MA 20300 Casablanca	Tel. +212 522633700 Fax +212 522621588 fatima.haquiq@premium.net.ma http://www.groupe-premium.com
México			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx





Noruega			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Paquistão			
Vendas	Carachi	Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi	Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk
Peru			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polónia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
	Serviço de assistência	Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343 Fax +48 42 6765346	Linia serwisowa Hotline 24H Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta 09.00H-18.00H Serviço de Emergência 24/24H: 935 987 130	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
Ruménia			
Vendas Serviço de assistência	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro





Rússia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	São Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn http://www.senemeca.com
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.rs
Singapura			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Suécia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 http://www.sew-eurodrive.se jonkoping@sew.se
Suíça			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Basiléia	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com
República Checa			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana	Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn





Turquia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 / 4419164 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrânia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
Vietname			
Vendas	Cidade de Ho Chi Minh	Todos os ramos excepto portos, indústria mineira e Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		Portos, indústria mineira e Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn





Índice

A	
Área de aplicação	4
Assistência	15
В	
BGV C1	16
Binários de frenagem	
Binários de teste	
BMGT	
Inspecção e manutenção	15
С	
Calço distanciador	15, 19
Colocação em funcionamento	
Controladores do freio	26
Controlo	16
Calço distanciador	19
Dinâmico15,	16, 17
Estático	16, 20
Função de frenagem de circuito duplo	16
Correntes de serviço	26
D	
Desenho seccional	10
Designação da unidade	
Desmontagem	
Direito a reclamação em caso de defeitos	
Disco do freio	
Documentação aplicável	9
E	
Entreferro	25
Estrutura	
Micro-interruptor	
Exclusão da responsabilidade	
F	40
Função de frenagem de circuito duplo	16
1	
Informação sobre direitos autorais	6
Informações de segurança	
Estrutura das informações de segurança	
integradas	5
Estrutura das informações específicas a determinados capítulos	E
Identificação na documentação	
Informação geral	
Transporte	
Uso recomendado	


Informações de segurança específicas a determinados capítulos	5
Informações de segurança integradas	
Informações gerais de segurança	
Inspecção	
BMGT	15
Micro-interruptor	
Micro-interruptor para monitorização das	
funções	22
Micro-interruptor para monitorização das	
funções e do desgaste	23
Micro-interruptor para monitorização do desgaste	23
Instalação	
Eléctrica	12
Mecânica	12
Instruções	
Identificação na documentação	5
L	40
Ligação do micro-interruptor	13
M	
Manutenção	
BMGT	15
Micro-interruptor	21
Micro-interruptor	11
Inspecção e manutenção	
Micro-interruptor para monitorização das	
funções	22
Micro-interruptor para monitorização das	
funções e do desgaste	23
Micro-interruptor para monitorização do	
desgaste	23
N	
Normas	4
Tromido	
0	
Opção	
Micro-interruptor	13
Opção micro-interruptor	11
Р	
Palavras do sinal nas informações de	
segurança	5
Peças sobressalentes	
Períodos	
Períodos de inspecção	
Períodos de manutenção	
	10



R	
Reciclagem	24
S Serviço de Apoio a Clientes	24
т	
Teste dinâmico	17
Teste estático	20
Transporte	9
U	
Unidade base	10
Uso	8
Uso recomendado	8
Utilizador alvo	8























SEW EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com